


Optické snímače

Optické snímače nacházejí upotřebení v oblasti robotiky, automatizace, montáže a manipulace. Každá konstrukční řada má své výhody a je specializovaná na svou vlastní oblast použití. Vedle válcových provedení o rozměrech od M12 do M30 z kovu a plastu nabízí společnost Kotlín četná provedení v pouzdech ve tvaru kvádru z plastu prakticky ve všech velikostech, s různými funkcemi a výkonovými parametry. Vedle klasických provedení, jako jsou optické snímače, reflexní a jednocestné optické závory, zahrnuje optoelektronický program společnosti KOTLÍN SENZORY také řadu speciálních funkcí a provedení, např. časové prodlevy sepnutí.(typ KS96 SR7049).



Technické údaje:

PRACOVNÍ ROZSAH (Ro): Je vzdálenost, na kterou snímač reaguje .

Napájecí napětí (U_b): Je rozsah napětí, ve kterém snímač může pracovat a je zaručena jeho spolehlivost.

Jmenovité napájecí napětí (U_e): Je napájecí napětí bez tolerancí.

Jmenovitý pracovní proud (I_e): Je maximální proud, který může protékat zátěží snímače.

Proud naprázdno (I₀): Je proud, který odebírá vlastní snímač.

Minimální pracovní proud (I_m): Je minimální proud, který může protékat zátěží snímače.

Pracovní teplota: 0 až + 80°C

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte celý návod k použití, prohlédněte výkresy a vyobrazení, návod uschovejte.

Skladování: Zabalené výrobky v originálních obalech se skladují v suchém prostředí chráněné před účinky chemicky agresivních látek. Mezní skladovací teploty jsou dány rozsahem pracovních teplot snímačů, které se pohybují v rozsahu – 25 až +85 °C.

Ekologie: Po ukončení životnosti zlikvidujte komponenty prostřednictvím k tomu určených sběrných sítí.

Poskytovaná záruka: Na všechny typy snímačů poskytujeme záruku 2 roky. Všechny výrobky jsou před expedicí přezkoušeny a výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami, za předpokladu, že ho bude zákazník užívat způsobem, který je v návodu popsán. Na vady způsobené nesprávným používáním či skladováním výrobku se záruka nevztahuje.

Postup při reklamaci: Při reklamaci v záruční době se obraťte na obchodní oddělení firmy. K odeslání výrobku připojte průvodní dopis s udáním důvodu reklamace, doklad o zakoupení a Vaši přesnou adresu. Výrobek očistěte a zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Z hygienických důvodů nepřijímáme znečištěné výrobky.

Výrobce:

KOTLÍN senzory, s.r.o.
Ke Křížku 791
272 03 Kladno-Dubí

tel. 0042 312 285 310
e-mail:kotlin@kotlin.cz

www.kotlin.cz



Kotlín /senzory