

Vysvětlení pojmů

Napájecí napětí (U_b):

Rozsah napětí, ve kterém snímač může pracovat a je zaručena jeho spolehlivost.

Jmenovité napájecí napětí (U_e):

Napájecí napětí bez tolerancí.

Jmenovitý pracovní proud (I_e):

Maximální proud, který může protékat zátěží snímače.

Proud naprázdno (I_o):

Proud, který odebírá vlastní snímač.

Minimální pracovní proud (I_m):

Minimální proud, který může protékat zátěží snímače.

Pracovní teplota:

-15 až +60°C